

ANDOR

CAD*SUPER*Lite

検査パックキャンペーン

2019年10月1日～2020年3月31日まで

設計から検査工程を効率化!
作図と検査表機能がセットで特別価格!

キャンペーン価格

¥298,000- (税抜)

※別途サブスクリプション契約が必要となります。詳細は代理店またはアンドール株式会社までお問合せください。

CADSUPERLiteと検査寸法表ツールがセットになったお得なキャンペーン!!

CADSUPERLite 本来の作図の操作性に加え、CADSUPER 図面から自動的に検査表を作成する「検査寸法表ツール」機能をご利用頂けます。

ポイント

- 識別した図形ごとに色分けされ、見やすくなっています。
- 寸法線一覧に既に取得している寸法線がある場合、全て破棄してから取得します。
- 取得する寸法線は、「認識設定」で指定することができます。

図形を囲んで選ぶだけで自動認識され検査表を作成します。

寸法線、記号が作図されている図形を矩形範囲で指定します。各々の図形範囲を自動認識し、図形範囲ごとに作図されている寸法線、記号を抽出します。寸法線一覧では、図形範囲ごとに色分けされて表示されます。

ID	番号	記号	寸法値	公差(下)	公差(上)	個数	種類	測定器	指数	計測値1	判定	コメント
1	1		18.00			1	長さ					
2	2	R	26.00	0.00	0.01	1	半径	共通				
3	3	R	29.00	-0.01	0.01	1	半径	共通				
4	4	R	36.00		0.01	1	半径	共通				
5	5	φ	17.50	-0.01	0.01	1	長さ	共通				
6	6	R	5.00			1	半径	共通				
7	7		9.20			1	長さ	共通				
8	8	φ	11.00			1	長さ	共通				
9	9		116.00			1	長さ	共通				
10	10		43.00	-0.10	0.10	1	長さ	共通				
11	11		15.00	0.00	0.10	1	長さ	共通				
12	12		14.25	0.00	0.05	1	長さ	共通				
13	13		16.00	-0.05	0.05	1	長さ	共通				
14	14		60.50			1	長さ	共通				
15	15	R	10.00			1	半径	共通				
16	16		23.00	-0.01	0.05	1	長さ	共通				

使いやすさ、わかりやすさを追求。番号確認／番号作図。

「番号確認」をクリックすると、寸法線一覧の番号を寸法文字の近辺に表示します。「番号作図」をクリックすると、番号確認で表示していたバールンを図面内に作図します。

ポイント

「番号作図」を実行すると寸法線一覧情報が図面に保持されます。保持された情報は、次回の「検査寸法表ツール」コマンド実行時に自動で読み込まれます。

測定した検査を開始して「OK」または「NG」の判定をします。

測定した結果を「計測値」項目に入力するには、「検査開始」ボタンをクリックします。検査開始行をマウスカーソルで指定します。入力した測定値の判定が自動で行われます。

ID	番号	記号	寸法値	公差(下)	公差(上)	個数	種類	測定器	指数	計測値1	判定	コメント
1	1		18.00			1	長さ			18.00	OK	
2	2	R	26.00	0.00	0.01	1	半径	共通		26.02	NG	
3	3	R	29.00	-0.01	0.01	1	半径	共通		29.01	OK	
4	4	R	36.00		0.01	1	半径	共通				
5	5	φ	17.50	-0.01	0.01	1	長さ	共通				
6	6	R	5.00			1	半径	共通				
7	7		9.20			1	長さ	共通				

寸法線一覧の表出力もカンタン。Microsoft®Excel®またはWord®で出力します。

ポイント

「表出力」を実行すると寸法線一覧情報がExcelまたはWordで出力されます。

ANDOR® アンドール株式会社®

本社 〒154-0001 東京都世田谷区池尻3-1-3 MUTOH池尻ビル
TEL. 03-3419-6011 FAX. 03-3421-5211

大阪支店 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2-10-14 TCS-HD南森町ビル
TEL. 06-6135-8911 FAX. 06-4801-9411

www.andor.co.jp

取扱店

記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。