

# CADSUPER*Lite*

## 検査バックキャンペーン

2020年11月20日～2021年3月31日まで

設計から検査工程を効率化!  
CADSUPER*Lite* + 検査寸法表ツール<sup>(※)</sup>がセットで特別価格!

キャンペーン価格

¥298,000- (税抜)

※別途サブスクリプション契約が必要となります。詳細は代理店またはアンドール株式会社までお問合せください。

※検査寸法表ツールは、図面から検査表を一括で作成するツールです。詳細は裏面をごらんください。

## CADSUPERLiteと検査寸法表ツールがセットになったお得なキャンペーン!!

CADSUPERLite 本来の作図の操作性に加え、CADSUPER 図面から自動的に検査表を作成する「検査寸法表ツール」機能をご利用頂けます。

**ポイント**

- 識別した図形ごとに色分けされ、見やすくなっています。
- 寸法線一覧に既に取得している寸法線がある場合、全て破棄してから取得します。
- 取得する寸法線は、「認識設定」で指定することができます。

**図形を囲んで選ぶだけで自動認識され検査表を作成します。**

寸法線、記号が作図されている図形を矩形範囲で指定します。各々の図形範囲を自動認識し、図形範囲ごとに作図されている寸法線、記号を抽出します。寸法線一覧では、図形範囲ごとに色分けされて表示されます。

ID	番号	記号	寸法値	公差(下)	公差(上)	単位	種類	測定器	判定	計測値	判定	コメント
1	1	R	15.00				1	半径	共通			
2	2	R	26.00	0.00	0.01	1	半径	共通				
3	3	R	29.00	-0.01	0.01	1	半径	共通				
4	4	R	36.00		0.01	1	半径	共通				
5	5	φ	17.50	-0.01	0.01	1	直径	共通				
6	6	R	5.00			1	半径	共通				
7	7		9.20			1	長さ	共通				
8	8	φ	11.00			1	直径	共通				
9	9		126.00			1	長さ	共通				
10	10		43.00	-0.10	0.10	1	長さ	共通				
11	11		13.00	0.00	0.10	1	長さ	共通				
12	12		14.25	0.00	0.02	1	長さ	共通				
13	13		16.50	-0.05	0.02	1	長さ	共通				
14	14		96.50			1	長さ	共通				
15	15	R	19.50			1	半径	共通				
16	16		23.00	-0.01	0.01	1	長さ	共通				

**使いやすさ、わかりやすさを追求。番号確認／番号作図。**

「番号確認」をクリックすると、寸法線一覧の番号を寸法文字の近辺に表示します。「番号作図」をクリックすると、番号確認で表示していたバルーンを図面内に作図します。

**ポイント**

「番号作図」を実行すると寸法線一覧情報が図面に保持されます。保持された情報は、次回の「検査寸法表ツール」コマンド実行時に自動で読み込まれます。

**測定した検査を開始して「OK」または「NG」の判定をします。**

測定した結果を「計測値」項目に入力するには、「検査開始」ボタンをクリックします。検査開始行をマウスカーソルで指定します。入力した測定値の判定が自動で行われます。

**判定**

**寸法線一覧の表出力もカンタン。Microsoft®Excel®またはWord®で出力します。**

**Excel®またはWord®**